

# 침수방지시설 점검 및 사전대비 안내

## ● 침수방지시설 사전 점검

- 침수방지시설(물막이판, 수중모터펌프등) 정상작동, 망실 여부

## ● 옥내 역류방지 밸브 청소방법(머리카락등 이물질 제거)



### 1. 청소방법

- ① 위 거름망을 들어내고 제품을 왼쪽으로(1cm 가량) 돌려 위로 빼낸다.
- ② 제품 하부의 패킹부위에 이물질을 제거한다(머리카락 등 이물질이 붙어있으면 역류방지를 기대할 수 없다).
- ③ 이물질 제거 후 제품을 다시 바닥소켓에 삽입하고 오른쪽으로 (1cm 가량) 돌려서 고정시킨다.

### 2. 청소주기

- ① 평상시 : 1회~2회/주 청소
  - ② 장마철, 우기시 : 3회~4회/주 청소
  - ③ 집중 호우시에는 수시로 패킹부위를 확인하십시오.
  - ④ **특히 주택 외부에 설치된 역류방지 시설에 낙엽 및 쓰레기등이 쌓여 우수가 집안으로 들어가 침수피해가 일어나지 않도록 수시로 점검해 주십시오.**
- ※ 집중호우시 저지대 및 반지하 하수구로 유입되는 하수역류, 오·폐수 및 악취, 각종 세균, 벌레, 소음 등을 차단 함으로서 침수로 인한 재산을 보호하고 각종 질병을 예방하여 쾌적한 생활 환경을 유지하는데 도움이 되고자 역지변을 설치해 드립니다. 차후 철저한 관리로 침수피해를 예방하시기 바랍니다.

※ 옥내 역류방지 밸브 판매처

매직코리아 : 은평구 녹번동 154-18 ☎355-5585

※ 한일펌프 서비스센터

고객센터 ☎ 1588-1138, 2630-1634~5