

2019년 여름철 가로수 수형조절 방법

직사각형-양버즘

- 고압선 유무와 관계없이 적용

● 윗 면

- 고압선 없는 구간 : 금년에 높이 성장한 가지만 절단
- 고압선 있는 구간 : 고압선 아래 1~2m 까지 절단

● 옆 면

- 차도쪽 : 빗물받이 앞 황색선까지 수직으로 절단
- 보도쪽 : 건물 앞 1.0~1.5m 까지 수직으로 절단

● 내 부

- 통풍을 위하여 당해연도 성장된 가지를 일부 제거
- 제거대상 : 고사지, 맹아지, 교차지, 도장지, 약한 가지 등
- ※ 전년도에 가지치기를 시행하지 않은 노선은 기본 수형 우선 유도하고, 연 1~2회 수형 조절 추가 실시



〈 사례사진 〉

타 원 형- 은행

- 고압선 하부 가로수에 적용

- 타원형을 반으로 잘라 윗부분을 둥글게 하되, 아랫부분은 가지만 남기고
 앞은 제거하여 반원모양으로 연출
 - 윗 면 : 고압선 아래 2~3m 까지 평행하게 절단 후 타원형으로 수형조정
 - 옆 면 : 아래쪽에서 윗면까지 타원형으로 수형 조절
 (지속적으로 가지를 키워서 옆으로 퍼져나가도록 유도)
 - 내 부
 - 속가지 30% 이내 제거(밀생된 가지만 제거하여 통풍 유도)
 - 제거대상 : 고사지, 맹아지, 교차지, 도장지, 약한 가지 등
- ※ 연 1~2회 수형 조절 추가 실시(배전선로 가지치기 활용)



〈 사례사진 〉