


## 리니어블 밴드 리셋 어플리케이션 설명



기종: LGE Nexus 5x  
OS: Android (6.0.1)

1



앱 실행시 메인화면은 DELETE MODE 버튼만 표시  
(스마트폰 블루투스는 항상 On으로)

2

"START DELETEMODE" 클릭하여  
제품 초기화 진행


3



스마트폰 주변에서 지우려하는 스마트 밴드의  
버튼 클릭.

LED 등이 깜박거릴때까지 클릭

4




앱에서 지우려 하는 밴드 감지시 해당 모드로 변경

(메세지 팝업, 최종 지워지기 전까지 어플 강제 종료 금지)

약 10초 정도 소요

5



지워진 제품 카테고리, UUID 표시후 삭제됨 확인

이후 다시 자동으로 1. 프로레스로 복귀함