


착신전환


착신전환 방법을 설정하거나 해제합니다. 특정 번호로 무조건 전환하거나, 통화 중일 때만 특정 번호로 전환하도록 설정할 수 있으며, 무응답으로 설정할 수도 있습니다.
(시스템에 따라 지원 기능이 다를 수 있습니다)

1 [메뉴] → [6 설정] → [2 착신전환]을 선택합니다.



2 착신전환 종류를 선택한 후, 전환할 번호를 입력합니다.

- 무조건, 통화중, 무응답, 통화중/무응답 착신전환을 설정하거나 해제할 수 있습니다.



3 착신전환이 설정되면 대기화면에  아이콘이 표시됩니다.

