

SCA550T/X 면체 점검 방법

2024.02

한컴라이프케어



❖ 제품 점검방법

▷ 교대점검 또는 사용완료 후 점검을 통해 정상작동 여부 확인 필요

※ 작동레버 및 기밀확인을 위한 점검으로 별도 등지게 연결 또는 공기 가압이 필요 없음

① 면체 착용 전 대기 호흡 / 양압호흡 전환 시, 면체 내부 밸브가 유동적으로 움직이는지 확인



배기밸브
상하작동 확인

❖ 제품 점검방법

- ② 공급밸브(양압조절기)가 체결된 상태로 면체를 착용 또는 얼굴에 밀착 시킴
- ③ 면체 착용 또는 얼굴 밀착 후 대기호흡 상태에서 호흡 가능 확인



❖ 제품 점검방법

④ 레버를 돌려 양압상태로 전환 → 흡기 시, 면체가 얼굴에 밀착 되는지 확인

※ 양압확인 시 면체 연결구를 손으로 막고 완전기밀이 되는지 확인

→ 밸브가 열려 있을 경우, 대기배기 상태와 동일하게 호흡이 가능함.

▷ 안면부가 밀착되고 공기흡입이 불가능한 경우 정상작동

※ ③ ~ ④ 항목 2 ~ 3회 반복확인

