

[]전용 [√]겸용([√]옥내소화전설비 [√]스프링클러설비 []기타:)	
[√]연결 송수관	<ul style="list-style-type: none"> ○ 송수구 설치장소: (1층 건물 출입구), , 중간수조용량: ()m³ ○ 방수구 위치 [√]복도·통로 []계단실 [] 계단등의 부근 ○ 가압송수장치 전압정:()m, 토출량:()ℓ/min []전동기 []내연기관(연료:[]경유 []기타, 탱크용량:()ℓ) ○ 기동스위치 설치장소 []송수구 []방재실 []기타()
[]연결 살수	<ul style="list-style-type: none"> []습식 []건식 / []지하층 []판매시설 []가스시설 []부속된 연결통로 ○ 송수구 설치장소:(), 송수구역수: ()구역
[√]비상 콘센트	<ul style="list-style-type: none"> []3상 380V [√]단상 220V / [√]접지형 2극 플러그접속기 []접지형 3극 플러그접속기 ○ 설치장소: [√]지상/[]지하 ()층 (또는 지상 (11)층 ~ 지상 (13)층)
[]무선 통신보조	<ul style="list-style-type: none"> []전용 []공용 / 방식: []누설동축케이블 []누설동축케이블과 안테나 []안테나 ○ 접속단자 설치 층(장소)(소방용 : 지상 , 지하 , 기타 : 지상 , 지하)
[]연소 방지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방호대상물 []전력사업용 []통신사업용 []그 밖의 것() ○ 송수구역수: ()구역 / 구역간의 구획 []있다 []일부 있다 []없다

4. 소방시설등 불량세부사항 (호레 프매스라 2)

설비명	점검번호	불량내용
소화설비	3-D-003	<ul style="list-style-type: none"> ※ 다음장소 알람벨브실 표지 미부착 2개소. - 2층 1개 - 3층 1개
경보설비	15-E-009	<ul style="list-style-type: none"> ※ 11층 1111호 내 감지기 커버탈락 1개소.(연기)
피난구조설비	20-B-004	<ul style="list-style-type: none"> ※ 다음장소 완강기 적응성불량으로 교체요함 2개소. - 5층 1개 (9m -> 15m) - 6층 1개 (9m -> 18m)
	22-B-005	<ul style="list-style-type: none"> ※ 다음장소 휴대용비상조명등 점등불량 3개소. - 4층 406호 내 1개 - 10층 1011호 내 1개 - 12층 1213호 내 1개
소화용수설비		해당사항 없음
소화활동설비	26-C-003	<ul style="list-style-type: none"> ※ 다음장소 소화전함 내 방수구 표지 미부착 7개소. - 4층 1개 - 6층 1개 - 7층 1개 - 9층 1개 - 10층 1개 - 12층 1개 - 13층 1개
	28-D-003	<ul style="list-style-type: none"> ※ 다음장소 발신기함 내 비상콘센트설비 표지 미부착 3개소. - 11 ~ 13층 각 1개
기타		점검결과 이상없음
안전시설등		해당사항 없음
비고	※ 점검번호는 소방시설등 자체점검표의 점검항목별 번호를 기입합니다.	