

공기호흡기 용기 안전관리 실태점검 체크리스트

■ 점검자 : 소방사 권혁진  
 ■ 확인자 : 소방위 김재국

권혁진  
김재국

본부(부서명)	제조사	제조일	용기번호	사용 충전기 (관리번호, 제조일 등)
서초소방서 서초119안전센터	INOCOM	201605	1773KM203	M15 (110000010419753) 2019.5.28
	INOCOM	201605	0562KM197	
	LUXFER	201508	GF47515	
	LUXFER	201508	GF47867	
	LUXFER	201604	GF58065	

근거규정 (호흡보호장비 안전관리에 관한 기준)	점검항목	점검결과	비고 (사유 등)
제7조제1항제4호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	○ 충전된 호흡용 공기의 교체 적정성 - 매 1년마다 새로운 공기로 교체	(적 / 부)	
제7조제1항제6호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	○ 출동용 고압용기의 압력 유지 상태 - 공기호흡기 용기 25MPa, 잠수장비 용기 18MPa 유지	(적 / 부)	
제7조제1항제7호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	○ 점검이력의 소방장비관리시스템 등록 - 세척, 충전, 수리 및 불용이력 기록상태	(적 / 부)	
제8조제1항 (정기검사 등)	○ 3년마다 1회 이상 위생검사 및 세척 - 본부 자체 실시 또는 공인검사기관 검사	(적 / 부)	
제8조제3항제1호 (정기검사 등)	○ 용기 내부검사 현장 확인 - 부식, 이물질, 수분 등 육안검사	(적 / 부)	
제9조제2항 및 제3항 (용기 등의 파기)	○ 고압용기의 파기방법 적정성 - 절단, 원형 가공불가 조치, 공인검사기관 의뢰	(적 / 부)	본부일괄처리
제11조제1항제4호 (정비실의 설치)	○ 충전 완료 용기와 충전 필요 용기의 구분 보관 (식별표지 포함)	(적 / 부)	
「고압가스안전관리법」 제17조제2항제1호	○ 용기 재검사 여부 - 10년 이하는 5년, 10년 초과는 3년 - 15년 경과된 용기는 폐기	(적 / 부)	

# □ 장비별 점검 체크리스트

■ 점검자 : 소방과 권숙진  
 ■ 확인자 : 소방과 김태국

권숙진  
 김태국

대상장비	점검항목	점검수량		불량 상세
		양호	불량	
① 공기호흡기 용기	<ul style="list-style-type: none"> <li>나사산 파손 및 부착물 훼손 등</li> <li>기준압력(25Mpa) 유지 여부</li> </ul>	✓		
② 등지게	<ul style="list-style-type: none"> <li>어깨끈, 허리벨트 등 이상 유무</li> <li>점멸등 및 경보음 적정 여부 등 기능점검</li> <li>- 탈출압력 도달 시 점멸등 적색, 경보음 작동</li> </ul>	✓		
③ 면체	<ul style="list-style-type: none"> <li>안면렌즈, 머리끈 등 손상 유무</li> <li>세트 결합 시 정상 작동 유무</li> <li>냄새, 이물질 등 오염 유무</li> </ul>	✓		
④ 보조마스크	<ul style="list-style-type: none"> <li>양압버튼 및 세트 결합 시 정상작동 유무</li> <li>정상 결합 여부</li> <li>냄새, 이물질 등 오염 유무</li> <li>보관주머니 유무 및 청결상태</li> </ul>	✓		
⑤ 방화복	<ul style="list-style-type: none"> <li>반사테이프, 지퍼, 주머니 등의 손상 유무</li> <li>냄새, 이물질 등 오염 유무</li> </ul>	✓		
⑥ 방화헬멧	<ul style="list-style-type: none"> <li>모체, 착장체, 충격흡수재 및 물받이, 턱끈, 보안렌즈 등 부착물 손상 유무</li> <li>냄새, 이물질 등 오염 유무</li> </ul>	✓		
⑦ 방화장갑	<ul style="list-style-type: none"> <li>외피 및 안감의 찢김, 닳아짐 등 손상 유무</li> <li>안감 분리 및 사용 시 방수 등 관리상태</li> <li>냄새, 이물질 등 오염 유무</li> </ul>	✓		
⑧ 방화신발	<ul style="list-style-type: none"> <li>밑창·뒷굽 마모 및 당김고리 등 외관 손상 유무</li> <li>사용 시 방수 등 관리상태</li> <li>냄새, 이물질 등 오염 유무</li> </ul>	✓		
⑨ 방화두건	<ul style="list-style-type: none"> <li>내·외부의 찢김, 봉제불량 등 손상 유무</li> <li>안감 분리 및 사용 시 방수 등 관리상태</li> <li>냄새, 이물질 등 오염 유무</li> </ul>	✓		
⑩ 공통사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>장비관리시스템 입력정보의 적정 여부</li> </ul>	✓		